

## Anleitungen

### Anleitung Renault Funkschlüssel anlernen - codieren:

Diese Anleitung funktioniert für Schüssel mit achtstelligem alphanumerischen Code, welcher innen im Gehäuse bzw. auf der Elektronik angebracht ist (Laguna, Espace, Scenic, Twingo, Kangoo....):

Zündung muss ausgeschaltet sein.

Zentralverriegelungstaste mindestens 5 Sekunden gedrückt halten.

HINWEIS: Türen müssen verriegeln und dann entriegeln.

Folgende Schritte sind dann innerhalb von 10-15 Sekunden durchführen:

Ver-/Entriegelungstaste des ersten Schlüssels zweimal (bei einigen Modellen nur einmal) drücken.

Ver-/Entriegelungstaste des zweiten Schlüssels zweimal (bei einigen Modellen nur einmal) drücken.

HINWEIS: Türen ver- oder entriegeln.

PS: Bei wechseln des Gehäuses nicht vergessen den Transponder wieder einzubauen. Da er sehr klein ist übersieht man ihn gerne.

Manche Schlüssel sind nur mit einem geeigneten Diagnosegerät (Renault Händler) programmierbar.  
So auch bei der Wegfahrsperrre.